

Návod k používání a údržbě

soustružených dřevěných misek a dóz

1. Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ručně vyráběnou soustruženou misku nebo dózu z masivního dřeva. Každý kus je originál s jedinečnou kresbou a charakterem, vzniklý tradiční řemeslnou prací.

2. Používání výrobku

- Výrobek je vhodný pro **suché a sypké potraviny** (např. ořechy, ovoce se slupkou, cukroví).
- Není určen pro tekutiny ani pro dlouhodobé skladování vlhkých potravin.
- V případě potravin obsahujících čokoládu, polevu, krém, nebo tuk, doporučujeme použít voskovaný papír, nebo jinou nepropustnou folii.
- Nepoužívejte v mikrovlnné troubě, troubě ani myčce nádobí.
- Chraňte před dlouhodobou vlhkostí, přímým sluncem a zdroji tepla.

3. Čištění

- Čistěte pouze **suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem**.
- V případě potřeby lze povrch krátce otřít mokrým hadříkem bez saponátu.
- Po čištění výrobek vždy ihned osušte.
- Nikdy nenamácejte a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

4. Údržba povrchu

- Povrch výrobku je ošetřen **tvrdým voskovým olejem OSMO**, který zvýrazňuje strukturu dřeva a chrání jej při běžném používání.
- Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní a technický list
- Pro zachování ochrany a vzhledu doporučujeme povrch **1–2× ročně** znovu lehce ošetřit stejným nebo obdobným olejem určeným pro potravinářské použití.
- Před opětovným ošetřením musí být výrobek čistý, suchý a při pokojové teplotě.

5. Přirozené vlastnosti dřeva

- Dřevo je živý materiál a reaguje na změny teploty a vlhkosti.
- Drobné praskliny, suky, barevné rozdíly nebo změny v čase nejsou vadou, ale přirozenou vlastností masivního dřeva.
- Tyto změny nemají vliv na funkčnost výrobku.

6. Bezpečnostní upozornění

- Výrobek není určen jako hračka pro děti.
- Při výrazném poškození nebo prasknutí výrobek dále nepoužívejte pro potraviny.

Pro další informace nás kontaktujte na adrese suchant@suchant.cz